



**h**

**Clevis Pin - 2**  
Pasador de horquilla - 2  
Anneau brisé - 2



**i**


**Cotter Pin - 2**  
Clavija hendida - 2  
Goupille fendue - 2





**j**

**J-Clip - 7**  
Grapa J - 7  
Écrou à ressort en J - 7


**18**

**2 -**  **210**


**3 -**  **310**




**19**





**20**




**21**






**22**

**2 -**  **h**  **i**



**23**

**2 -**  **b**  **g**





# SPIRIT<sup>®</sup>

## 210<sup>™</sup>, 310<sup>™</sup>

89941 US 06/25/10  
LP  
US ENGLISH

UNPACKING INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE EMPAQUETAR • INSTRUCTIONS POUR LE DEBALLAGE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE MONTAJE • INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Left Door Panel - 1**  
Panel de la puerta izquierda - 1  
Panneau de porte gauche - 1

**Right Door Panel - 1**  
Panel de la puerta derecha - 1  
Panneau de porte droit - 1

**Door Handle - 2**  
Asa de la puerta - 2  
Poignée de porte - 2

**Right Frame - 1**  
Bastidor derecho - 1  
Coffrage droit - 1

**Left Frame - 1**  
Bastidor izquierdo - 1  
Coffrage gauche - 1

**Cookbox Assembly - 1**  
Ensamble de la caja de cocción - 1  
Ensemble du boîtier de cuisson - 1

**Front Panel - 1**  
Panel delantero - 1  
Panneau avant - 1

**Slide Out Grease Tray - 1**  
Bandeja de goteo - 1  
Plateau de recueil des gouttes - 1

**Shroud - 1**  
Defensa - 1  
Structure - 1

**Right Side Table - 1**  
Mesa lateral derecha - 1  
Tablette latérale droite - 1

**Left Side Table - 1**  
Mesa lateral izquierda - 1  
Tablette latérale gauche - 1

**Cooking Grate - 2**  
Parrilla de cocción - 2  
Grille de cuisson - 2

**Knob - 2-3**  
Perilla - 2-3  
Bouton - 2-3

**Front Frame Support - 1**  
Soporte delantero del bastidor - 1  
Support du châssis avant - 1

**Rear Frame Support - 1**  
Soporte posterior del bastidor - 1  
Support du châssis arrière - 1

**Bottom Tray - 1**  
Bandeja del fondo - 1  
Plateau inférieur - 1

**Catch-Pan - 1**  
Plato recolector - 1  
Egouttoir - 1

**Disposable Drip Pan - 2**  
Bandeja de goteo desechable - 2  
Egouttoir jetable - 2

**Rear Panel - 1**  
Panel trasero - 1  
Panneau arrière - 1

**Flavorizer® Bar - 5**  
Barra Flavorizer® - 5  
Barre Flavorizer® - 5

**Locking Caster - 2**  
Rueda loca con traba - 2  
Ecroû de verrouillage - 2

**Caster - 2**  
Rueda loca - 2  
Ecroû - 2

**Catch-Pan Holder - 1**  
Sostenedor del plato recolector - 1  
Support de l'égouttoir - 1


**Left Trim Piece - 1**  
Pieza de ajuste izquierda - 1  
Garniture gauche - 1


**Right Trim Piece - 1**  
Pieza de ajuste derecha - 1  
Garniture droite - 1

**Warming Rack - 1**  
Rejilla para calentar - 1  
Grille de maintien au chaud - 1

**HARDWARE**  
HERRAJES  
MATÉRIEL

**TOOLS NEEDED:**  
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:  
OUTILS NECESSAIRES:





**△ IMPORTANT: TO PROPERLY ALIGN FRAME AND DOORS, ASSEMBLE GRILL ON A FLAT AND LEVEL SURFACE.**

**△ IMPORTANTE: PARA ALINEAR CORRECTAMENTE EL BASTIDOR Y LAS PUERTAS, ARME LA BARBACOA SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y HORIZONTAL.**

**△ IMPORTANT: POUR ALIGNER CORRECTEMENT LE CHASSIS ET LES PORTES, ASSEMBLEZ LE GRILL SUR UNE SURFACE PLANE ET A NIVEAU.**





**a** 1 Inch Black Zinc Hex Bolt  
Ferno hexagonal de cinc negro de 1 pulgada (1 1/4 x 20 x 1 in.) - 2

**b** 1/2 Inch Black Zinc Hex Bolt  
Ferno hexagonal de cinc negro de 1/2 pulgada (1 1/4 x 20 x 1/2 in.) - 18

**c** Black Zinc Washer/Bolt  
Arandela/perno (1/4 x 14) - 8  
de cinc negro - 8  
Fondelle/vis zinc noir (1/4 x 14) - 8





**d** Machine Screw  
Tornillo de máquina (8-32 x 5/16) - 6  
Vis de mécanique (8-32 x 5/16) - 6  
inoxidable - 2

**e** Stainless Screw  
Arandela/tornillo inoxidables - 2

**f** Black Zinc Keps Nut - 1  
Tuerca de enchavamiento - 1

Ecorc Keps - 1

**g** Nylon Washer - 12  
Arandela de nylon - 12  
Fondelle en nylon - 12



**4** • Flip over frame assembly so the casters are on a flat surface.  
• Voltee el ensamble del bastidor de manera que las ruedas locas queden sobre una superficie plana y horizontal.  
• Retournez l'ensemble du châssis de sorte que les roues reposent sur une surface plane et à niveau.

